

Cutting your rubber collar:

Using a pair of heavy-duty scissors, kitchen shears or tin snips, cut 3/8" below the end of the bump that houses the antenna. Rounded corners will work best for inserting the collar into the nylon strap.

En utilisant une paire de lourds ciseaux, ciseaux de cuisine ou de cisailles de ferblantier, couper 3/8 "ci-dessous l'extrémité de la bosse qui abrite l'antenne. Coins arrondis qui fonctionnera le mieux pour l'insertion dans le col de la sangle en nylon.



Placing your rubber collar into the nylon strap:

Remove the collar probes so only the screws are visible. Slide one insulator onto each screw.

Retirez les pointes de col de sorte que les vis sont visibles. Faites glisser un isolateur sur chaque vis.



Place the nylon collar over the screws and insulators. Slide the ends of the rubber collar into the side pockets of the nylon strap.

Placez le collier en nylon sur les vis et les isolants. Faire coulisser les extrémités de la gomme collier dans les poches latérales de la sangle en nylon.



Place one rubber grommet onto each screw. Replace the collar probes, making sure they rest inside the opening on the rubber grommet.

Placez une rondelle en caoutchouc sur chaque vis. Remplacer les sondes col, en s'assurant ils reposent à l'intérieur de l'ouverture de la bague en caoutchouc

